

Aktivera Ferro AI


Ladda ner Ferroamps app från
App-store eller Google play




Gå in på huset i hörnet




Välj elinställningar



Välj elområde, valuta samt vilken
typ av tariff (effektavgift) ni har.



Aktivera Ferro AI



Välj Ferro AI så är ni igång



Man kan sedan hoppa mellan Ferro AI och schema som man vill.

Grundinställningen från oss när vi lämnar är **EGENANVÄNDNING**.

Standardschema kan ni själva redigerar genom att gå in på **Avancerade Inställningar** och följa separat guide.